


TC NO. 0 543EG

RA-3141CL

# TECHNICAL INFORMATION TECHNISCHE INFORMATION

REFER TO THE FOUNDATION MANUAL BEACHTEN SIE BITTE RAUMKLIMAGERÄTE—HANDBUCH



# SPECIFICATIONS SPEZIFIKATIONEN

TYPE		WINDOW TYPE		
T YP		WINDEIBAU		
MODEL		RA-3141CL		
MODELL		111 52 1205		
COLOR	Į	LIGHT GRAY		
FARBE		HELLGRAU		
POWER SOURCE	ļ	1ø 220 - 240 V 50 Hz		
STROMANZEIGE		25 220 210 t 30 H2		
TOTAL INPUT	(W)	1,480		
LEISTUNGSAUFNAHME	(")			
TOTAL AMPERES	(A)	6.7		
STROMAUFNAHME				
COOLING CAPACITY	(kW)	3.66		
KUHLLEISTUNG	(B.T.U/h)	12,500		
	W, BREITE	660		
DIMENSIONS ABMESSUNGEN (mm)	н, ноне	424		
The state of the s	D, TIEFE	760		
NET WEIGHT GEWICHT	(kg)	65		

SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT ANDERUNGEN UND LIEFERMÖGLICHKEITEN VORBEHALTEN

# ROOM AIR CONDITIONER

**MARCH 1989** 

**TOCHIGI WORKS** 

#### SAFETY DURING REPAIR WORK

- In order to disassenble and repair the unit in question, be sure to disconnect the power cord plug from the power outlet before starting the work.
- 2. If it is necessary to replace any parts, they should be replaced with respective genuine parts for the unit, and the replacement must be effected in correct manner according to the instructions in the Service Manual of the unit.

If the contacts of electrical parts are defective, replace the electrical parts without trying to repair them.

- After completion of repairs, the initial state should be restored.
- 4. Lead wires should be connected and laid as in the initial state.
- Modification of the unit by user himself should absolutely be prohibeted.
- Tools and measuring instruments for use in repairs or inspection should be accurately calibrated in advance.
- 7. In installing the unit having been repaired, be careful to prevent the occurrence of any accident such as electrical shock, leak of current, or bodily injury due to the drop of any part.
- 8. To check the insulation of the unit, measure the insulation resistance between the power cord plug and grounding terminal of the unit. The insulation resistance should be lMΩ or more as measured by a 500V DC megger.
- 9. The initial location of installation such as window, floor or the other should be checked for being and safe enough to support the repaired unit again.
  If it is found not so strong and safe, the unit should be installed at the initial location reinforced or at a new location.
- Any inflammable thing should never be placed about the location of installation.
- 11. Check the grounding to see whether it is proper or not, and if it is found improper, connect the grounding terminal to the earth.

#### SICHERHEIT BEI REPARATURARBEITEN

- Vergessen Sie beim Ausbau oder bei der Reparatur des betreffenden Geräts nicht, vor Beginn der Arbeit den Stecker des Stromkabels aus der Netzsteckdose zu ziehen.
- 2. Falls Teile ersetzt weden müssen, sollten ausschließlich passende, für das betreffende Gerät bestimmte Ersatzteile verwendet werden und nach den Vorschriften im Service-Handbuch sachgemäß eingebaut werden.
- Nach Abschluß der Reparaturarbeiten ist das Gerät wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen.
- 4. Leitungsdrähte sind anzuschließen und wie vor der Reparatur zu verlegen.
- Der Besitzer sollte unter keinen Umständen selber Änderungen am Gerät vornehmen.
- Werkzeuge und Meßgeräte, die bei Reparaturen oder Inspektionen verwendet werden, sollten im voraus genau geeicht werden.
- 7. Beim Wiedereinbau des reparierten Geräts ist vorsichtig umzugehen, um Unfälle wie elektrischen Schlag, Stromableitung oder Verletzungen durch herunterfallende Teile zu vermeiden.
- 8. Zur Prüfung der Isolierung des Geräts ist der Isolierwiderstand zwischen dem Stecker des Stromkabels und der Erdungsklemme des Geräts zu messen. Der Isolierwiderstand, gemessen mit einem 500V Gleichstrom-Megohmmeter, sollte mindestens 1 MΩ betragen.
- 9. Der ursprüngliche Installationsort, z.B. Fenster, Boden oder sonstige Stellen, ist darauf zu prüfen, ob er das reparierte Gerät wieder sicher aufnehmen kann. Falls er sich als nicht fest und sicher genug erweist, sollte das Gerät entweder mit zusätzlicher Verstärkung am ursprünglichen Ort oder an einem neuen Ort installiert werden.
- 10. In der Nähe des Installationsorts sollten keinerlei brennbare Gegenstände abgestellt werden.
- ll. Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Falls die Erdung unvollständig ist, schließen Sie die Erdungsklemme richtig an Erde an.

## SPECIFICATIONS

## **BESCHREIBUNG**

MODEL MODELL	RA-3141CL
OPERATION SWITCH BETRIEBSSCHALTER	SR1M
THERMOSTAT THERMOSTAT	FT61G1
DAMPER LEVER LUFTKNOPF	YES JA
FAN MOTOR VENTILATORMOTOR	35 W
FAN MOTOR CAPACITOR KONDENSATOR DES VENTILATORMOTOR	4 µF 400 V
FAN MOTOR PROTECTOR VENTILATORMOTORBESCHÜTZER	YES JA
COMPRESSOR KOMPRESSOR	WA113AX
OVERLOAD RELAY ÜBERLASTUNGSRELAIS	YES (INTERNAL) JA (INNERE)
FUSE CAPACITY SCHMELZSICHERUNG	15A TIME DELAY FUSE 15A TRÄGE AUSFÜHRUNG
REFRIGERANT CHARGING VOLUME KUHLMITTEL MENGE	750 g

# AT THE INSTALLATION

- 1. Remove the spacers under the compressor or inserted around the compressor. If not, the noise and vibration will occur.
- 2. Make rear side of the unit 3/16"  $\sim$  3/8" lower so that drain water flows out smoothly.
- 3. After sliding the unit into the cabinet, fasten the front cover with screw removed from the rear side of the cabinet as floows.

## BEI DER INSTALLATION

- Abstandhalter, die sich auf der unteren seite des verdichters befinden oder um den verdichter eingesteckt sind, entfernen.
   Sonst kann das geräusch oder die vibration auftreten.
- 2. Hintere seite der einheit um 3/16"  $\sim 3/8$ " tiefer machen, damit das abwasser harmlos fließt.
- 3. Die einheit in den schrank einschieben und danach die vordere abdeckung mit der schraube befestigen, die von der hinteren seite des schranks wie im unteren bild dargestellt abgenommen wurde.

## AT SERVICE


#### WHEN YOU DETACH THE FRONT COVER

- 1. Remove the air filter from the front cover by pulling leftward first.
- 2. Remove the screw which fastens the front cover.

## BEIM BETRIEB


#### WENN DIE VORDERE ABDECKUNG ENTFERNT WIRD:

- Luftfilter zuerst nach links ziehen und von der vorderen abdeckung entfernen.
- 2. Schraube lösen, die vordere abdeckung befestight.



## CONSTRUCTION AND DIMENSIONAL DIAGRAM

# KONSTRUKTION UND ABMESSUNGEN



# MAIN PARTS COMPONENT

# HAUPTBAUTEILE

THERMOSTAT

THERMOSTAT

Thermostat Specifications

Augaben über den Thermostat

MODEL MODELL				RA-3141CL
THERMOSTAT MODEL	THERMOSTAT MODEL THERMOSTAT MODELL			FT61G1
		ON	AN	30 (86 )
TEMPERATURE TEMPERATUR	*	OFF	AUS	27.5 (81.5)
		ON	AN	24 (75 )
°C ( °F)	*	OFF	AUS	21 (70 )
		ON	AN	18 (64 )
	*	OFF	AUS	14.5 (58 )

FAN MOTOR

VENTILATORMOTOR

Fan Motor Specifications

Angaben über den Ventilatormotor

MODEL	MODELL	RA-3141CL		
PHASE	PHASEN	SINGLE EINPHASIG		
RATED VOLTAGE	NENNSPANNUNG	220 - 240 V		
RATED FREQUENCY	NENNFREQUENZ	50 Hz		
OUT PUT	LEISTUNG	· 35 W		
POLE NUMBER	ANZAHL DER POLE	6		
CONNECTION SCHALTVERBINDUNG		RA3 WHITE WEISS RA2 BLUE BLAU CAPACITOR KONDENSATOR		
RESISTANCE VALUE	20°C	RM = 74.0 RA2 = 16.0		
WIDERSTANDS WERT	(68°F)	RA1 = 48.9 RA3 = 33.0		
	75°C	RA = 90.0 RM2 = 19.4		
(Ω)	(167°F)	RM1 = 59.5 RM3 = 40.1		


# COMPRESSOR

# KOMPRESSOR

Compressor Motor Specifications

# Angaben über den Kompressormotors

MODEL MC	DELL	RA-3141CL	
	MPRESSOR MODELL	WA113AX	
PHASE PH	ASEN	SINGLE EINPHASIG	
RATED VOLTAGE NE	NNSPANNUNG	220 - 240 V	
RATED FREQUENCY NE	NNFREQUENZ	50 Hz	
LOCKED ROTOR CURRENT AN	LAUFSTROM	32 A	
POLE NUMBER AN	ZAHL DER POLE	2	
CONNECTION SCHALTVERBINDUNG		INTERNAL OVERLOAD WHITE RELAY INNEREUBERLASTUNGS-RELAIS ORANGE ORANGE RM RM RA CAPACITOR RED ROT	
RESISTANCE VALUE	20°C (68°F)	RM = 2.347 RA = 3.604	
WIDERSTANDS WERT (Ω)	75°C	RM = 2.854	
	(167°F)	RA = 4.382	
INTERNAL OVERLOAD RELAY INNERE-ÜBERLASTUNGSRELAIS		YES JA	



# WIRING DIAGRAM

# **SCHALTSCHEMA**

MODEL

MODELL

RA-3141CL

COMPRESSOR KOMPRESSOR

FAN MOTOR VENTILATORMOTOR

OPERATION SWITCH BETRIEBSSCHALTER

THERMOSTAT THERMOSTAT

35 μF CAPACITOR 35 μF KONDENSATOR

BLU: BLUE BLAU

GRY:

YEL: YELLOW GELB

ORANGE ORANGE

BROWN BRAUN BRN:

WHITE WHT: WEISS

**GREEN** GRN:

**GRUN** 

. 4μF CAPACITOR 4μF KONDENSATOR

TERMINAL BOARD KLEMMLEISTE

LINE CORD NETZKABEL

FAN MOTOR PROTECTOR VENTILATORMOTORBESCHUTZER


RED ROT RED:


BLK: BLACK SCHWARZ


GRAY GRAU

PNK: PINK ROSA

VIO: VIOLETTE







MODEL MODELL RA-3141CL

NO.	PARTS NO. AUFTRAGSNUM RA-3141CL		Q'TY/ UNIT MENGE/ STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG	
1	RA-2148C	901	1	COMPRESSOR 1100W,22kg	KOMPRESSOR 1100W,22kg	
2	RA-2143CL	906	1	EVAPORATOR	VERDAMPFER	
3	RA-2143CL	905	1	CONDENSER	KONDENSATOR	
4	RA-2140JP	908	1	STRAINER	FILTER	
14	RA-226	015	1	TERMINAL COVER	KABELSCHUTZDECKEL	
15	RA-2143CP	902	1	COVER SUPPORT	DECKELABSTUTZUNG	
16	RA-184B	919	4	COMPRESSOR RUBBER (A)	KOMPRESSORGUMMI (A)	
17	RA-144B	904	4	COMPRESSOR RUBBER (B)	KOMPRESSORGUMMI (B)	
19	RA-2143CL	904	1	FAN MOTOR 35W, 4kg	VENTILATORMOTOR 100W, 6kg	
20	RA-2289CP	908	1	FAN MOTOR PROTECTOR	VENTILATORMOTORBESCHÜTZER	
22	RA-2289CP	907	1	PROPELLER FAN	PROPELLER-VENTILATOR	
23	RA-2180JEP	904	1	SIROCCO FAN	SCHIROKKO-VENTILATOR	
25	RAC-4520BHV	007	1	CAPACITOR 35µF, 400V	KOMPRESSORKONDENSATOR	
27	RAC-5650THV	009	1	CAPACITOR 4µF, 400V	VENTILATORMOTORKONDENSATOR	
37	RAP-189	007	1	SWITCH (SRIM)	BETRIEBSSCHALTER (SRIM)	
39	RA-2259B	905	1	THERMOSTAT (FT61G1)	THERMOSTAT (FT61C1)	
51	RA-2288CP	910	1	DAMPER LEVER	LUFTKNOPF	
53	RA-2251CH	901	1	CABINET	GEHÄUSE	
54	RA-2181B	905	1	STOPPER	ARRETIERUNG	
55	RA-2140JP	903	1	REAR GRILL	RÜCKENGITTER	
56	RA-2289CP	904	1	EVAPORATOR PAN	VERDAMPFERPFANNE	
57	RA-2181GL	905	1	CASING	VENTILATORGEHÄUSE	
61	RAS-2149C	910	1	BULB SUPPORT	HALTER FÜR TEMPERATURFÜHLER	
62	RA-2180B	902	1	CASKET	ABDICHTUNG	
65	RA-3141CL	901	1	FRONT COVER (LG)	FRONTPLATTE (LG)	
66	RA-3181G	904	1	FILTER	LUFTFILTER	
67	RA-3141CL	902	1	CONTROL PANEL	BEDIENUNGSPLATTE	
68	RA-3181G	902	2	DIAL	SKALA	
78	RA-2143CL	903	1	FAN MOTOR BASE	VENTILATORMOTOR GESTELL	



WEST GERMANY

HITACHI SALES EUROPA GmbH

Rungedamm 2, 2050 Hamburg 80, W. Germany Tel: (040) 734110

**SWITZERLAND** 

HITACHI SALES A.G.

Bahnhofstrasse, 19, 5600 Lenzburg, Switzerland Tel: (064) 513621

**ENGLAND** 

HITACHI SALES (U.K.) LTD.

Hitachi House, Station Road, Hayes, Middlesex UB3 4DR, England Tel: 01 (848) 8787

FRANCE

HITACHI FRANCE (RADIO-T.V. ELECTRO-MENAGER) S.A.

95-101 Rue Charles-Michels 93200 Saint-Denis, France Tel: 1-48-21-60-15

PANAMA

HITACHI SALES CORPORATION DE PANAMA S.A. INTERNATIONAL HITACHI SALES PANAMA, LTD., S.A.

PRODUCTOS HITACHI S.A.

Apartado 7657 Panamá 5, Panamá City, Rep. of Panamá Tel: (61) 3100, (61) 4305

COSTA RICA

HITACHI SALES CENTROAMERICANA S.A.

HITACHI ELECTRONICA CENTROAMERICANA, S.A.

San Rafael de Escazú, (Apartado 10272-10000) San José, Costa Rica Tel : (28) 2011, (28) 0037

**MOROCCO** 

HITACHI PRODUCTIONS MAROC ELECTRONIQUES DOMESTIQUES S.A.

Rue du Havre, Casablanca, Morocco Tel : 30-73-68, 30-73-57

**CANARY ISLANDS** 

HITACHI CANARIAS S.A.

Calle San-Francisco No. 19, 38002 Santa Cruz de Tenerife Canary Islands Tel : 9-22-246498

KUWAIT

Kuwait Office

P.O.Box. 23504, Safat, Code 13096-Kuwait Tel: 2463763

GREECE

HITACHI SALES (HELLAS) S.A.

110 Syngrou St., Athens, Greece Tel: 9219082, 9233469

**SINGAPORE** 

HITACHI (SINGAPORE) PTE. LTD.

18, Pasir Panjang Road #01-03 PSA Multi-storey Complex, Singapore 0511, Singapore Tel: 2738102

MALAYSIA

HITACHI SALES (MALAYSIA) SDN. BHD.

Wisma Hitachi, No.2, Lorong 13/6A, 46200 Pataling Jaya, Salangor, Malaysia Tel: 7573455

INDONESIA

Indonesia Office

C/O P.T. Dinamika Ardimas JL. Matraman Raya No. 10, Jakarta 13150, Indonesia Tel: 8580430, 8581641

**THAILAND** 

HITACHI SALES (THAILAND) LTD.

2240-46, New Petchburi Road, Bangkapi, Hueykuang, Bangkok, Thailand Tel: 2-314-2741

**AUSTRALIA** 

HITACHI SALES AUSTRALIA PTY., LTD.

Headquarters, Victoria : 153 Keys Road, Moorabbin, Vic. 3189, Australia Tel : 555-8722

HONG KONG

HITACHI (HONG KONG) LTD.

8th Floor, Park-In Commercial Centre No. 56 Dundas St., Kowloon, Hong Kong

HITACHI ELECTRIC SERVICE CO., (HONG KONG) LTD.

4th Floor, Luen Tai Industrial Bidg., 72-76 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N. T., Hong Kong Tel: 0-4240126, 4204101

HITACHI ELESONIC (CHINA), LTD.

8th Floor, Cheung Lee Commercial Bldg., No.25 Kimberley Road. Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel : 3-7215351~60

RA-3141CL

TC NO. 0543 EG

Printed in Japan (S-HEC)




TC NO.0543EG-1

RA-3141CL

SUPPLEMENT NACHTRAG

REFER TO SERVICE MANUAL (TC NO.0543EG)
SIEHE WARTUNGSHANDBUCH (TC-NR.0543EG)



SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT ANDERUNGEN UND LIEFERMÖGLICHKEITEN VORBEHALTEN

# ROOM AIR CONDITIONER

SEPTEMBER 1990

**TOCHIGI WORKS** 

#### SAFETY DURING REPAIR WORK

- In order to disassemble and repair the unit in question, be sure to disconnect the power cord plug from the power outlet before starting the work.
- If it is necessary to replace any parts, they should be replaced with respective genuine parts for the unit, and the replacement must be effected in correct manner according to the instructions in the Service Manual of the unit.

If the contacts of electrical parts are defective, replace the electrical parts without trying to repair them.

- 3. After completion of repairs, the initial state should be restored.
- 4. Lead wires should be connected and laid as in the initial state.
- Modification of the unit by user himself should absolutely be prohibeted.
- Tools and measuring instruments for use in repairs or inspection should be accurately calibrated in advance.
- 7. In installing the unit having been repaired, be careful to prevent the occurrence of any accident such as electrical shock, leak of current, or bodily injury due to the drop of any part.
- 8. To check the insulation of the unit, measure the insulation resistance between the power cord plug and grounding terminal of the unit. The insulation resistance should be  $1 \text{M}\Omega$  or more as measured by a 500V DC megger.
- 9. The initial location of installation such as window, floor or the other should be checked for being and safe enough to support the repaired unit again.
  If it is found not so strong and safe, the unit should be installed at the initial location reinforced or at a new location.
- Any inflammable thing should never be placed about the location of installation.
- 11. Check the grounding to see whether it is proper or not, and if it is found improper, connect the grounding terminal to the earth.

#### SICHERHEIT BEI REPARATURARBEITEN

- Vergessen Sie beim Ausbau oder bei der Reparatur des betreffenden Geräts nicht, vor Beginn der Arbeit den Stecker des Stromkabels aus der Netzsteckdose zu ziehen.
- Falls Teile ersetzt weden müssen, sollten ausschließlich passende, für das betreffende Gerät bestimmte Ersatzteile verwendet werden und nach den Vorschriften im Service-Handbuch sachgemäß eingebaut werden.
- 3. Nach Abschluß der Reparaturarbeiten ist das Gerät wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen.
- Leitungsdrähte sind anzuschließen und wie vor der Reparatur zu verlegen.
- 5. Der Besitzer sollte unter keinen Umständen selber Änderungen am Gerät vornehmen.
- Werkzeuge und Meßgeräte, die bei Reparaturen oder Inspektionen verwendet werden, sollten im voraus genau geeicht werden.
- Beim Wiedereinbau des reparierten Geräts ist vorsichtig umzugehen, um Unfälle wie elektrischen Schlag, Stromableitung oder Verletzungen durch herunterfallende Teile zu vermeiden.
- 8. Zur Prüfung der Isolierung des Geräts ist der Isolierwiderstand zwischen dem Stecker des Stromkabels und der Erdungsklemme des Geräts zu messen. Der Isolierwiderstand, gemessen mit einem 500V Gleichstrom-Megohmmeter, sollte mindestens 1 M $\Omega$  betragen.
- 9. Der ursprüngliche Installationsort, z.B. Fenster, Boden oder sonstige Stellen, ist darauf zu prüfen, ob er das reparierte Gerät wieder sicher aufnehmen kann. Falls er sich als nicht fest und sicher genug erweist, sollte das Gerät entweder mit zusätzlicher Verstärkung am ursprünglichen Ort oder an einem neuen Ort installiert werden.
- In der Nähe des Installationsorts sollten keinerlei brennbare Gegenstände abgestellt werden.
- 11. Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Falls die Erdung unvollständig ist, schließen Sie die Erdungsklemme richtig an Erde an.

# MAIN PARTS COMPONENT

# HAUPTBAUTEILE

THERMOSTAT

THERMOSTAT

Thermostat Specifications

Augaben über den Thermostat

MODEL MODELL			RA-3141CL	
THERMOSTAT MODEL THERMOSTAT MODELL			FT61G1	3ART17
TEMPERATURE TEMPERATUR °C ( °F)		ON AN	30 (86 )	32 (89.5)
		OFF AUS	27.5 (81.5)	29 (84 )
		ON AN	24 (75 )	25.5 (78 )
		OFF AUS	21 (70 )	22.5 (72.5)
		ON AN	18 (64.5)	18 (64.5)
		OFF AUS	14.5 (58 )	14.5 (58 )

THERMO	STAT MODEL STAT MODELL MODEL MODELL	FT61G1	3ART17
EFFECTIVE AS FROM (SERIAL NO.) WIRKSAM AB (SERIENNUMMER)	RA-3141CL	486158~486357 137631~137830 372803~373702 459183~459582	FROM PRODUCTIONS SEPTEMBER 1990. AB PRODUKTION SEPTEMBER 1990.
INTERCHANGEABILITY AUSTAUSCHBARKEIT		FT61G1 <del>≪</del> →3ART17	

## **WIRING DIAGRAM**

MODEL MODELL **SCHALTSCHEMA** 

RA-3141CL

- COMPRESSOR KOMPRESSOR
- FAN MOTOR VENTILATORMOTOR
- OPERATION SWITCH BETRIEBSSCHALTER
- THERMOSTAT THERMOSTAT
- 35 μF CAPACITOR 35 μF KONDENSATOR

GRAY GRAU

- BLU:

- ORN: ORANGE ORANGE
- BLK: BLACK SCHWARZ
- PNK: PINK ROSA
- YEL: YELLOW GELB

- $\oplus$  :  $^{4\,\mu}$ F CAPACITOR  $_{4\,\mu}$ F KONDENSATOR
- . FAN MOTOR PROTECTOR VENTILATORMOTORBESCHUTZER
- TERMINAL BOARD KLEMMLEISTE
- LINE CORD NETZKABEL

WHT: WHITE WEISS BROWN BRN: **BRAUN** GREEN GRUN RED : RED ROT VIO: VIOLETTE **D** 

